



# Montageanleitung

**Vanshower – Heckklappenzelt, Modell „Travel“**

**Ford Transit Modelle Euroline, Westfalia Nugget**  
ab Baujahr 2001

Herzlichen Dank für den Kauf dieses Vanshower-Heckzeltes. Bei korrekter Montage und richtiger Pflege werden Sie viel Freude an diesem ausgesprochen praktischen Heckzelt haben.

Bitte lesen Sie vor der Montage zuerst alle Seiten der Montageanleitung sorgfältig durch, um sich mit der Handhabung des Heckzeltes und den nötigen Vorbereitungen für die Erstmontage vertraut zu machen.



# Erstmontage Klettstreifen



Bei der Erstmontage müssen einige Klettstreifen am Fahrzeug befestigt werden.

**Wichtig:** Diese Klettstreifen werden **einmalig montiert** und verbleiben auch nach Gebrauch des Heckzeltes am Fahrzeug!

Die entsprechenden Positionierungen entnehmen Sie bitte den folgenden Bildern. Es ist enorm wichtig, dass Sie die Fahrzeugflächen, insbesondere die Kunststoffteile, vor dem Anbringen der Klettstreifen säubern.

Für die Vorreinigung eignet sich auf allen Flächen Kunststoffreiniger, zum Nachreinigen benutzen Sie bitte die beigelegten Reinigungs-Pads. Es ist wichtig, die Klettstreifen fest anzudrücken. Für eine gute Klebeverbindung empfiehlt es sich, das Klettband nicht direkt, sondern erst nach 24 Stunden zu belasten. Natürlich hält das Heckzelt auch sofort, aber für die Langlebigkeit der Klebeverbindung ist eine „Ruhephase“ sinnvoll. Die Montage der Klettstreifen sollte nicht unter 15°C erfolgen.

## Befestigung der Klettstreifen am Fahrzeug:

- 1) Je ein Klettstreifen breit, 50 cm lang, links und rechts direkt neben das Heckklappenschloss
- 2) Ein Klettstreifen breit, 23 cm lang, an der rechten Ecke der Heckklappe.
- 3) Je ein Klettstreifen breit, 10 cm lang, jeweils an der hinteren Seite der Heckklappe
- 4) Je ein Klettstreifen breit, 20 cm, neben dem Anschlagknauf zur jew. Fahrzeugseite hin
- 5) Je ein Klettstreifen breit, 6 cm, in 2 cm Abstand vor die obere Dämpferaufnahme
- 6) Je ein Klettstreifen breit, 20 cm, mit ca. 3 cm Abstand vor Klettstreifen 5 befestigen
- 7) Je ein Klettstreifen breit, 30 cm, mittig zwischen die Klettstreifen 4 + 6 (jew. 3 cm Abstand)
- 8) Je ein Klettstreifen breit, 9 cm, in ca. 4 cm Abstand hinter die obere Dämpferaufnahme
- 9) Je ein Klettstreifen schmal, 10 cm lang, unterhalb des Dichtgummis neben den Gummistopfen
- 10) Je ein Klettstreifen schmal 8 cm, auf das untere Blech der Heckklappe
- 11) Je ein Klettstreifen schmal 48 cm, beginnend und endend an der Blechfalz
- 12) Je ein Klettstreifen schmal, 15 cm, in Höhe der Rücklichter, oberhalb des Stopfens
- 13) Je ein Klettstreifen breit, 8 cm, auf die Innenseite der Kunststoffstoßstange



# Befestigung des Heckzeltes am Fahrzeug

Das Heckzelt wird am einfachsten in folgender Reihenfolge befestigt:

1. Einhängen des kleinen Hakens am Heckklappenschloss: Haken im Schloss halten und mit der anderen Hand das Schloss zudrücken- Haken hängt fest am Schloss (Haken zeigt nach außen)
2. Heckzelt zuerst am Haken des Heckklappenschlosses einhängen, mittig ausrichten und links und rechts vom Schloss an der Heckklappe festkletten.
3. Heckzelt jeweils seitlich links und rechts entlang der Heckklappe nach vorne bis zu den Gasdruckfedern befestigen.
4. Von innen anschließend die Kletteringe an den Gasdruckfedern befestigen.
5. Die Heckzeltenden jeweils am Heckklappenscharnier festkletten
6. Festkletten der seitlichen Klettbänder
7. Alle Abspannleitern am Boden befestigen. Können die Heringe nicht verwendet werden (z.B. auf Asphaltboden), können die Abspannleitern nach innen gelegt und durch einfaches Beschweren fixiert werden.

Der Abbau des Heckzeltes erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Zum Lösen des Hakens im Heckklappenschloss die Heckklappe etwas nach unten schwenken und den Türöffner ziehen – das Schloss springt auf und der Haken fällt heraus.



**Besonderheiten:** Die Seitenteile des Heckzeltes können zur Hälfte heruntergezogen werden, somit haben Sie im oberen Bereich freie Sicht nach außen und im unteren Bereich trotzdem einen prima Windschutz. Außerdem können die Seitenteile ganz herausgenommen werden. Je nach Kombination der Elemente lassen sich so Wind-/Sonnen-/Sichtschutz, sowie Belüftung individuell anpassen.

## Lieferumfang Heckzelt „Travel“ Ford Transit (ab 2001)

- 1 Heckzelt „Travel“
- 1 Transporttasche
- 1 S-Haken
- 9 Heringe
- 25 Klettstreifen, schwarz
- 1 Heringsauszieher
- 2 Reinigungspads

Im **Online-Shop** auf unserer Website [www.vanshower.de](http://www.vanshower.de) finden Sie weiteres praktisches Camping-Zubehör

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu unseren Produkten haben, schicken Sie uns bitte eine E-Mail . Aktuelle Informationen finden sie außerdem auf unserer Website [www.vanshower.de](http://www.vanshower.de) oder auf [facebook](https://www.facebook.com/vanshower).

Technische Änderungen vorbehalten

### **Pflegehinweise:**

Das Heckzelt besteht aus einem ausgesprochen pflegeleichten, hochfesten Polyestergewebe (Stamoid) und ist uv-beständig, wasserdicht sowie schimmelresistent. Für eine Reinigung genügt daher ein milder Allzweckreiniger. Der Stoff muss weder außen noch innen imprägniert werden. Wenn das Zelt in nassem Zustand zusammengelegt werden muss, sollte es dennoch bei nächster Gelegenheit zum Durchtrocknen aufgehängt oder ausgelegt werden. Die Reißverschlüsse sollten von Zeit zu Zeit mit einem speziellen Pflegemittel (z.B. FELDTEN Zip-Fit) behandelt werden, um einen perfekten Leichtlauf zu gewährleisten.



**VanShower**  
Mayr Planen und Zelte e.K.  
Inhaber: Centa Mayr  
Flurstraße 69  
D-86551 Aichach  
Germany

Tel: +49 (0) 8251 / 89 62 89  
Fax: +49 (0) 8251 / 89 62 88  
[info@vanshower.de](mailto:info@vanshower.de)