



Montageanleitung

Vanshower – Heckklappenzelt, Modell „Travel“

Volkswagen Sharan, Ford Galaxy

Baujahr 1996 - 2005

Herzlichen Dank für den Kauf dieses Vanshower-Heckzeltes. Bei korrekter Montage und richtiger Pflege werden Sie viel Freude an diesem ausgesprochen praktischen Heckzelt haben.

Bitte lesen Sie vor der Montage zuerst alle Seiten der Montageanleitung sorgfältig durch, um sich mit der Handhabung des Heckzeltes und den nötigen Vorbereitungen für die Erstmontage vertraut zu machen.



Erstmontage Klettstreifen

Bei der Erstmontage müssen einige Klettstreifen am Fahrzeug befestigt werden.


Wichtig: Diese Klettstreifen werden **einmalig montiert** und verbleiben auch nach Gebrauch des Heckzeltes am Fahrzeug!

Die entsprechenden Positionierungen entnehmen Sie bitte den folgenden Bildern. Es ist enorm wichtig, dass Sie die Fahrzeugflächen, insbesondere die Kunststoffteile, vor dem Anbringen der Klettstreifen säubern.

Für die Vorreinigung eignet sich auf allen Flächen Kunststoffreiniger, zum Nachreinigen benutzen Sie bitte die beigelegten Reinigungs-Pads. Es ist wichtig, die Klettstreifen fest anzudrücken. Für eine gute Klebeverbindung empfiehlt es sich, das Klettband nicht direkt, sondern erst nach 24 Stunden zu belasten. Natürlich hält das Heckzelt auch sofort, aber für die Langlebigkeit der Klebeverbindung ist eine „Ruhephase“ sinnvoll. Die Montage der Klettstreifen sollte nicht unter 15°C erfolgen.

Befestigung der Klettstreifen am Fahrzeug:

- 1) Einen Klettstreifen breit, 10 cm lang, jeweils links und rechts direkt neben die Schlosszunge
- 2) Einen Klettstreifen breit, 40 cm lang, auf der linken Seite der Heckklappenverkleidung
- 3) Einen Klettstreifen breit, 5 cm lang, rechts vom Schloss, noch vor der Griffmulde
- 4) Einen Klettstreifen breit, 18 cm, rechts von der Griffmulde
- 5) Einen Klettstreifen breit, 5 cm, jeweils vor den Ausschnitt an der Heckklappenverkleidung
- 6) Einen Klettstreifen, breit, 20 cm, jeweils vor den Ausschnitt an der Verkleidung
- 7) Einen Klettstreifen schmal, 15 cm, jeweils beginnend an der Abschlusskante der Kunststoffverkleidung
- 8) Einen Klettstreifen schmal, 5 cm, jeweils auf die Blechausbuchtung außerhalb der Heckklappenscharniere
- 9) Einen Klettstreifen schmal, 20 cm, jeweils auf die Innenseite der Rücklichter



Befestigung des Heckzeltes am Fahrzeug

Das Heckzelt wird am einfachsten in folgender Reihenfolge befestigt:

1. Einhängen des kleinen Hakens am Heckklappenschloss: Haken im Schloss halten und mit der anderen Hand das Schloss zudrücken- Haken hängt fest am Schloss (Haken zeigt nach außen)
2. Heckzelt zuerst am Haken des Heckklappenschlosses einhängen, mittig ausrichten und links und rechts an der Heckklappenverkleidung direkt auf die Heckklappenverkleidung festkletten.
3. Heckzelt an den Ecken festkletten und jeweils links und rechts bis nach vorne an der Heckklappenverkleidung festkletten.
4. Von innen anschließend die Kletterringe an den Gasdruckfedern befestigen.
5. Die Heckzeltenden jeweils am Heckklappenscharnier festkletten
6. Festkletten der seitlichen Klettbänder in Höhe der Rückleuchten
7. Alle Abspannleitern am Boden befestigen. Können die Heringe nicht verwendet werden (z.B. auf Asphaltboden), können die Abspannleitern nach innen gelegt und durch einfaches Beschweren fixiert werden.
8. Bei Bedarf den Sicht- / Spritzschutz links und rechts an den Gasdruckfedern befestigen (Sicht- / Spritzschutz ist nicht im Lieferumfang enthalten).

Der Abbau des Heckzeltes erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Zum Lösen des Hakens im Heckklappenschloss die Heckklappe etwas nach unten schwenken und den Türöffner ziehen – das Schloss springt auf und der Haken fällt heraus.

Die Kletterringe an den Gasdruckfedern sollten noch an den jeweiligen Durchmesser der Gasdruckfeder angepasst werden, dazu einfach mit einer Schere die Klettstreifen entsprechend kürzen.

Schlosshaken



Sicht- / Spritzschutz



Lieferumfang Heckzelt „Travel“ VW Sharan / Ford Galaxy

- 1 Heckzelt „Travel“
- 1 Transporttasche
- 1 S-Haken
- 5 Heringe
- 15 Klettstreifen, schwarz
- 1 Heringsauszieher
- 2 Reinigungspads

Ergänzendes Zubehör finden Sie in unserem Online-Shop auf unserer Website www.vanshower.de

Hier finden Sie auch weitere praktische Camping-Artikel

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu unseren Produkten haben, schicken Sie uns bitte eine E-Mail . Aktuelle Informationen finden sie außerdem auf unserer Website www.vanshower.de oder auf [facebook](https://www.facebook.com/vanshower).

Technische Änderungen vorbehalten

Pflegehinweise:

Das Heckzelt besteht aus einem ausgesprochen pflegeleichten, hochfesten Polyestergewebe (Stamoid) und ist uv-beständig, wasserdicht sowie schimmelresistent. Für eine Reinigung genügt daher ein milder Allzweckreiniger. Der Stoff muss weder außen noch innen imprägniert werden. Wenn das Zelt in nassem Zustand zusammengelegt werden muss, sollte es dennoch bei nächster Gelegenheit zum Durchtrocknen aufgehängt oder ausgelegt werden. Die Reißverschlüsse sollten von Zeit zu Zeit mit einem speziellen Pflegemittel (z.B. FELDTEN Zip-Fit) behandelt werden, um einen perfekten Leichtlauf zu gewährleisten.



VanShower
Mayr Planen und Zelte e.K.
Inhaber: Centa Mayr
Flurstraße 69
D-86551 Aichach
Germany

Tel: +49 (0) 8251 / 89 62 89
Fax: +49 (0) 8251 / 89 62 88
info@vanshower.de