



Montageanleitung

Vanshower – Heckklappenzelt, Modell „Travel“

Renault „Traffic“ und Opel „Vivaro“
ab Baujahr 2001

Herzlichen Dank für den Kauf dieses Vanshower-Heckzeltes. Bei korrekter Montage und richtiger Pflege werden Sie viel Freude an diesem ausgesprochen praktischen Heckzelt haben.

Bitte lesen Sie vor der Montage zuerst alle Seiten der Montageanleitung sorgfältig durch, um sich mit der Handhabung des Heckzeltes und den nötigen Vorbereitungen für die Erstmontage vertraut zu machen.



Erstmontage Klettstreifen

Bei der Erstmontage müssen einige Klettstreifen am Fahrzeug befestigt werden.

Wichtig: Diese Klettstreifen werden **einmalig montiert** und verbleiben auch nach Gebrauch des Heckzeltes am Fahrzeug!

Die entsprechenden Positionierungen entnehmen Sie bitte den folgenden Bildern. Es ist enorm wichtig, dass Sie die Fahrzeugflächen, insbesondere die Kunststoffteile, vor dem Anbringen der Klettstreifen säubern.

Für die Vorreinigung eignet sich auf allen Flächen Kunststoffreiniger, zum Nachreinigen benutzen Sie bitte die beigelegten Reinigungs-Pads. Es ist wichtig, die Klettstreifen fest anzudrücken. Für eine gute Klebeverbindung empfiehlt es sich, das Klettband nicht direkt, sondern erst nach 24 Stunden zu belasten. Natürlich hält das Heckzelt auch sofort, aber für die Langlebigkeit der Klebeverbindung ist eine „Ruhephase“ sinnvoll. Die Montage der Klettstreifen sollte nicht unter 15°C erfolgen.



Befestigung der Klettstreifen am Fahrzeug:

- 1) Zwei Klettstreifen schmal, 5cm, jeweils direkt neben das Schloss mit einem Abstand von 7 cm ab Schlossmitte
- 2) Zwei Klettstreifen schmal, 40 cm, jeweils links und rechts vom Heckklappenschloss, Abstand von der Schlossmitte 18 cm, ankleben
- 3) Zwei Klettstreifen breit, 10 cm, je Seite einen Abstand von 3 cm ab der Kante des Aufstellerhalters
- 4) Zwei Klettstreifen breit, 20 cm, je Seite mit einem Abstand von 8 cm ab der Kante des Aufstellerhalters ankleben
- 5) Zwei Klettstreifen breit, 30cm lang, je Seite in 20 cm Abstand zum Klett Nr. 4
- 6) Zwei Klettstreifen breit, 10 cm, jeweils außerhalb des Heckklappenscharniers, Abstand vom Scharnier 6 cm, ankleben
- 7) Zwei Klettstreifen breit, 48 cm, jeweils in Höhe der oberen Rückleuchten
- 8) Zwei Klettstreifen schmal, 12 cm, jeweils in Höhe des Rückfahrcheinwerfers



Befestigung des Heckzeltes am Fahrzeug

Das Heckzelt wird am einfachsten in folgender Reihenfolge befestigt:

1. Einhängen des Hakens am Heckklappenschloss, dazu den Haken ins Schloss halten und mit der anderen Hand das Schloss zudrücken – der Haken hängt fest im Schloss.
2. Das Heckzelt mit der Öse am Schloss einhängen, mittig ausrichten und die hintere Seite komplett festkletten
3. Nun ebenfalls von außen die Heckklappenseite festkletten
4. Nun von innen die Kletterringe an den Gasdruckfedern festkletten
5. Die oberen Ecken des Zeltes oben am Heckklappen-Scharnier festkletten
6. Das Zelt seitlich an der Karosserie festkletten
7. Alle Abspannleitern am Boden befestigen. Können die Heringe nicht verwendet werden (z.B. auf Asphaltboden), können die Abspannleitern nach innen gelegt und durch einfaches Beschweren fixiert werden.

Der Abbau des Heckzeltes erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Zum Lösen die Heckklappe etwas nach unten schwenken und den Türöffner ziehen – das Schloss springt auf und der Haken fällt heraus.

Achtung: Vor dem Schließen der Heckklappe muss unbedingt der Haken entfernt werden. Sonst kann das Fahrzeug beschädigt werden!

Die Kletterringe an den Gasdruckfedern sollten noch an den jeweiligen Durchmesser der Gasdruckfeder angepasst werden, dazu einfach mit einer Schere die Klettstreifen entsprechend kürzen.



Befestigung an der Gasdruckfeder

Haken zeigt nach außen



Zeltfenster, geöffnet, mit eingearbeitetem Moskitonetz



Lieferumfang Heckzelt „Travel“ für Renault „Trafic“ und Opel „Vivaro“

- 1 Heckzelt „Travel“
- 1 Transporttasche
- 16 Klettstreifen, schwarz
- 5 Heringe
- 1 Heringsauszieher
- 1 S-Haken
- 2 Reinigungspads

Optional erhältliches Zubehör: Sicht- / Spritzschutz, im Online-Shop auf unserer Website www.vanshower.de

Hier finden Sie auch weiteres praktisches Camping-Zubehör

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu unseren Produkten haben, schicken Sie uns bitte eine E-Mail . Aktuelle Informationen finden sie außerdem auf unserer Website www.vanshower.de oder auf [facebook](https://www.facebook.com/vanshower).

Technische Änderungen vorbehalten

Pflegehinweise:

Das Heckzelt besteht aus einem ausgesprochen pflegeleichten, hochfesten Polyestergewebe (Stamoid) und ist uv-beständig, wasserdicht sowie schimmelresistent. Für eine Reinigung genügt daher ein milder Allzweckreiniger. Der Stoff muss weder außen noch innen imprägniert werden. Wenn das Zelt in nassem Zustand zusammengelegt werden muss, sollte es dennoch bei nächster Gelegenheit zum Durchtrocknen aufgehängt oder ausgelegt werden. Die Reißverschlüsse sollten von Zeit zu Zeit mit einem speziellen Pflegemittel (z.B. FELDTEN Zip-Fit) behandelt werden, um einen perfekten Leichtlauf zu gewährleisten.



VanShower
Mayr Planen und Zelte e.K.
Inhaber: Centa Mayr
Flurstraße 69
D-86551 Aichach
Germany

Tel: +49 (0) 8251 / 89 62 89
Fax: +49 (0) 8251 / 89 62 88
info@vanshower.de