

# Montageanleitung

Vanshower - Sichtschutz Ford Transit  
passend für alle Modelle ab Modelljahr 2001

Lieferumfang: Sichtschutz, 8 Klettstreifen, schwarz

Herzlichen Dank für den Kauf dieses Vanshower-Produktes.  
Dieser Sichtschutz wird Ihnen wertvolle Dienste leisten, da er sich auch hervorragend als Windschutz oder Temperaturschleuse bei geöffneter Klappe eignet.

Da der Sichtschutz nicht aufrägt, kann die Heckklappe auch bei montiertem Sichtschutz geschlossen werden.

Bitte lesen Sie vor der Montage der Klettbänder zuerst alle Hinweise der Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um sich mit der Handhabung des Sichtschutzes vertraut zu machen.

## montierter Sichtschutz



Mayr Planen und Zelte e.K.  
Inhaber: Centa Mayr  
Flurstraße 69  
86551 Aichach - Germany

Tel: 08251/89 62 89  
Fax: 08251/89 62 88  
info@vanshower.de



## Befestigung der Klettstreifen

Bei der Erstmontage müssen einige Klettstreifen am Fahrzeug befestigt werden.

→ Diese Klettstreifen werden einmalig montiert und verbleiben auch nach Gebrauch des Sichtschutzes am Fahrzeug !

Die entsprechenden Positionen entnehmen Sie bitte der folgenden Beschreibung. Es ist enorm wichtig, dass Sie die Fahrzeugflächen, die Möbeteile und die untere Metallleiste vor dem Anbringen der Klettstreifen säubern.

Dafür genügt ein guter Allzweckreiniger.  
Es ist wichtig, die Klettstreifen ganz fest anzudrücken. Für eine gute Klebeverbindung empfiehlt es sich, das Klettband nicht direkt, sondern erst nach 24 Stunden zu belasten. Natürlich hält der Sichtschutz auch sofort, aber für die Langlebigkeit der Klebeverbindung ist eine "Ruhephase" sinnvoll.

Die Montage der Klettstreifen sollte nicht unter 15° Celsius erfolgen.

Befestigung der Klettstreifen am Fahrzeug:

- 1) Karosserie oben von links nach rechts: a) Klett 10 cm, links vom Gummistopfen  
b) Klett 15 cm, direkt beginnend an der Blechfalz c) Klett 15 cm, mit Abstand von ca. 20 cm zu b  
d) Klett 15 cm, rechts endend an der Blechfalz
- 2) Klettstreifen 134 cm, direkt rechts neben die Einfassung des Heckschranks
- 3) Klettstreifen 29 cm, direkt unterhalb der Kante am Küchenblock
- 4) Klettstreifen 24 cm, am unteren Ende des Küchenschanks  
(Bei Verwendung der einknöpfbaren Taschen sollte der alternative Klettstreifen (29cm) direkt auf die Metallleiste unterhalb des Schrankes geklebt werden)

